



Seleccione opción y presione tecla



Seleccione su red WiFi



Ingrese su clave WiFi



Presione tecla verde